

Anwendung aircon logic® 582 System-Wirkstoff 5-in-1 Für alle 134a-Klimaanlagen

Wichtige Hinweise

- TUNAP aircon logic® 582 kann bei allen Klimaanlagen mit dem Kältemittel R134a eingesetzt werden.
- Arbeiten an Klimaanlagen dürfen nur von Personen mit Sachkundenachweis gem. EG/307/2008 durchgeführt werden
- Spezielle Schutzkleidung für Arbeiten an der Klimaanlage verwenden (Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schürze)
- TUNAP aircon logic® 582 darf nur bei laufenden Motor und eingeschalteter Klimaanlage am Niederdruckanschluss angewendet werden
- Die Klimaanlage muss noch funktionsfähig sein
- Der mitgelieferte Befüllschlauch muss spätestens nach 6 Anwendungen erneuert werden

Anwendungsbeispiel:

1. Motor starten. Klimaanlage einschalten und auf volle Kühlleistung einstellen.
2. Verschlusskappe vom Niederdruckserviceanschluss abschrauben.
3. Füllschlauch in den Fülladapter schrauben.



4. TUNAP aircon logic® 582 Dose in den Fülladapter drücken bis sie einrastet.



5. Nach dem die Klimaanlage mindestens 1 Minute in Betrieb ist, die Schnellkupplung des Füllschlauchs schnell auf den Niederdruckserviceanschluss drücken bis er spürbar einrastet.



6. TUNAP aircon logic® 582 Dose in den Fülladapter drücken bis der Systemwirkstoff vollständig in den Kältemittelkreislauf eingefüllt wurde (ca. 5 Sekunden).



7. Anschließend die Schnellkupplung des Füllschlauchs zügig vom Niederdruckserviceanschluss abziehen.



8. Die Verschlusskappe des Niederdruckserviceanschluss wieder aufschrauben.



Service Information

SI 582_2613

